

## Kurzanleitung Verbindung HAN-Schnittstelle via TRuDI Software:

Die Software ist auf der Webseite der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) erhältlich, die dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstellt ist.

### Einstellungen in der TRuDi Software:

Bitte die HAN-Zugangsdaten aus dem iMSys-Portal für den Login verwenden. Als IP-Adresse muss 172.20.0.1 eingetragen werden. Dies ist die fest vergebene IP-Adresse des Gateways. Als Port ist 443 einzutragen.

TRuDI Anzeigefunktion

## Daten laden

Start > Verbinden

Aus Smart Meter Gateway laden    Aus Datei laden

[Über TRuDI Beschreibung](#)

### Anmeldung am Smart Meter Gateway

**Benutzername und Passwort**

**Benutzername:**

**Passwort:**

**Zertifikat**

### Verbindungsparameter

**Identifikationsnummer:**

**IP-Adresse:**

**Port:**

Die Identifikationsnummer ist sichtbar auf das Smart Meter Gateway aufgedruckt. Das Schema kann dem Handbuch zum Smart Meter Gateway entnommen werden.

Falls die IP-Adresse oder der Port nicht bekannt sind, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Messstellenbetreiber.

Achtung: Es muss ggf. auch die Netzwerkkonfiguration des PCs angepasst werden!

## Einstellungen am PC/Notebook:

Den Ethernet-Adapter in den Einstellungen der Netzwerkverbindung auswählen und die IP-Adresse 172.20.0.2 bei den IPv4-Eigenschaften manuell eintragen.

